



凡 例

①	コンセント(一般)
㊦	テレビ受口
⊕	照明スイッチ
○	モニターコンセント
③	スピーカーコンセント
④	マイクコンセント
WC3	20AC型 3ヶ口 コンセント
WC2	20AC型 2ヶ口 コンセント(ギャラリー部)
WC3	20AC型 3ヶ口 コンセント(ギャラリー部)
WC8	20AC型 8ヶ口 コンセント(ギャラリー部)

