



- 第20バトン 大ホリ屋
- 第19バトン 大黒幕
- 第18バトン
- 第17バトン
- 第16バトン 大UH
- 第6GSL
- 第6中割幕
- 第7一文字幕
- 第15バトン
- 第14バトン 中ホリ屋
- 第6一文字幕
- 第13バトン 第5SL
- 第5中割幕
- 第12バトン 第4BL
- 第5一文字幕
- 第11バトン
- 第10バトン 第4SL
- 第4中割幕
- 第4一文字幕
- 第8バトン
- 第7バトン 第3SL
- 第3BL
- 第3中割幕
- 第3一文字幕
- 第6バトン
- 第5バトン スクリーン
- 第2SL
- 第2BL
- 第2中割幕
- 第2一文字幕
- 第3バトン 第1SL
- 第1BL
- 第1中割幕
- 第1バトン 箱転幕
- 第1一文字幕
- 紋り紙
- 紙

客席第1ライトバトン

客席第2ライトバトン

凡 例

	C型 4ヶロ コンセント (30A)
	C型 3ヶロ コンセント (30A)
	C型 2ヶロ コンセント (30A)
	スピーカーコンセント
	マイク コンセントボックス
	16チャンネルのマイクコンセント
	エレベーターマイク
	一般電気コンセント

間 口: 18.0m
奥 行: 18.0m
高 さ: 9.0m

泉佐野市立文化会館
大ホール舞台平面図 S:1/200

